

Juillet 2000 F5GKW Aide Mémoire TALCO V2.01.02

	1C	1D	1E	1F	20	21	D0 pas de bip pas de selectifs 00 Selectifs et bop					
001C à 0021	90	42	07	00	FF	80	80 pas de bip selectifs ok	40 bip ok pas de selectifs	en 1D 42: pas de "biliblip"			
	22	23	24	25	26	27	28	29	2A			
0022 à 002A	08	70	06	07	07	07	07	07	1F	identif 87006 07:70ms, 0A 100ms	0 de 22 = CCIR	
	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33			
002B à 0033	08	70	06	07	07	07	07	07	00	Etat (inutilisé)		
	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C			
0034 à 003C	01	2F	FF	0A	0A	0A	0A	0A	1F	Relais (défaut 88); 0 de 34=CCIR; 1F de 3C modif ok au clavier	07 70 ms; 0A 100ms	Tonalité 8 = 1747Hz (répéteur amateur)
	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45			
003D à 0045	08	70	01	0A	0A	0A	0A	0A	1F	Appel 87001 par défaut; 1F de 45 modif ok au clavier	07 70 ms; 0A 100ms	
	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E			
0046 à 004E	0E	1F	FF	0A	0A	0A	0A	0A	00			
	4F	50	51	52	53	54	55	56	57			
004F à 0057	01	23	FF	0A	0A	0A	0A	0A	1C	abonné (inutilisé)		
	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60			
0058 à 0060	08	70	01	07	07	07	07	07	1F	transfert vers 87001 par défaut		
	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
0061 à 0069	01	4C	B0	0A	0A	0A	0A	0A	01	appel flotte (séquence 9)	72 pas de mémo des appels	
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72			
006A à 0072	0E	FF	FF	0A	0A	0A	0A	0A	00	Séquence spéciale 8	7B pas de retour d'appel	
	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B			
0073 à 007B	0E	FF	FF	0A	0A	0A	0A	0A	03	Séquence spéciale 7	84 tonalité de groupe(à FF pas de ton)	
	7C	7D	7E	7F	80	81	82	83	84			
007C à 0084	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	Séquence spéciale 6		
	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D			
0085 à 008D	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	10	Pause avant Tx		
	8E	8F	90	91	92							
008E à 0092	32		32		32		32		32	interséquences		
	93	94	95	96	97	98	99	9A	9C			
0093 à 009C	21	30	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	train d'appel: 2 tx relais, 1intersec, 3 appel, 1intersec, 0 identif, ,	Ex : en 93: 31 tx appel sans relais	
	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6		
009D à 00A6	02	30	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	train décodé		
	A7	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF			
00A7 à 00B0	40	51	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	RX appel tél		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9			
00B1 à 00BA	22	40	40	81	40	50	FF	FF	FF	Tx Appel tél		
	BB	BC	BD	BE	BF	C0	C1	C2	C3			
00BB à 00C4	10	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	Tx code état		
	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD			
00C5 à 00CE	22	10	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	Tx code état		
	CF	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7			
00CF à 00D8	60	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	Train transfert appel		
	D9	DA	DB	DC								
00D9 à 00DC	01		01		01		FF			D9 canal à la mst	DC antibavard 255s	DA DB sonneries
	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5			
00DD à 00E6	20	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	train appel sur PTT cf 01d et 093 à 09c		
	E7	E8	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF			
00E7 à 00F0	40	40	81	40	90	FF	FF	FF	FF	retour appel tél		
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9			
00F1 à 00FA	11	23	45	FF	FF	FF	FF	FF	FF	Train de fin de communication		
	FB	FC	FD									
00FB à 00FD	05		01		00					FC canal utilisé en ransfert		
	FE	FF	100	101	102	103						
00FE à 0103	FF	FF	FF	FF	FF	FF	N° abrégé 1	0104 à 0109	FF	FF	FF	N° abrégé 2
	10A	10B	10C	10D	10E	10F			110	111	112	113
010A à 010F	FF	FF	FF	FF	FF	FF	N° abrégé 3	0110 à 0115	FF	FF	FF	N° abrégé 4
	116	117	118	119	11A	11B			11C	11D	11E	120
0116 à 011B	FF	FF	FF	FF	FF	FF	N° abrégé 5	011C à 0121	FF	FF	FF	N° abrégé 6
	6F	123	124	125	126	127			128	129	12A	12B
0122 à 0127	FF	FF	FF	FF	FF	FF	N° abrégé 7	0128 à 012D	FF	FF	FF	N° abrégé 8
	12E	12F	130	131	132	133						
012E à 0133	FF	FF	FF	FF	FF	FF	N° abrégé 9					
	134	135	136									
0134 à 0136	A3	30	02				A3 sans reprise, A0 scan sans double veille	E3 avec reprise, E0 scan sans double veille				135 Squelch
	137	138	139	13A	13B	13C	13D	13E	13F		140	141
0137 à 0148	44	44	44	44	44	44	44	44	43	04	04	04
	149	14A	14B	14C	14D	14E	14F	150	151	152	153	154
149 à 015A	0B	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
	15B	15C	15D	15E	15F	160	161	162	163	164	165	166
15B à 16C	0B	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
	167	168	169	16A	16B	16C						